



Av og på knapp (A) på bakpanel

Innstilling av tid

1. Trykk programtast (M)
2. På spørsmål "new game" _____ svar no (B)
3. På spørsmål "lamp test" _____ svar no (B)
4. På spørsmål "new sport" _____ svar yes (B)
5. Trykk no frem til handball (B) _____ svar yes
6. "Continue" _____ svar yes
7. "auto pr. adv." _____ svar yes
8. "no. of periods" _____ svar 2 (3for J/G 11) og trykk enter
9. "1/10 sec" _____ svar yes
10. "T.O to scoreboard" _____ svar yes
11. "clock set to" _____ tast inn aktuell spilletid og trykk enter
12. "break set" _____ trykk 1 og enter
13. "prolongation" _____ trykk enter
14. "T.O. timer to" _____ trykk 50 og enter
15. "New game clear" _____ trykk yes

Start kampen med knapp(C).

Registrering av mål: Trykk (H) hjemme (G) borte og bekreft med (F) for å fjerne mål ved feil trykk (H) el. (G) og (E).

Utvisning: Stopp tiden (C) når dommer gir signal, trykk (L) (hjemme) (K) (borte) og bekreft med (F) se at de er registrert på tavla og trykk (G).

Time Out: Når lagleder for lag som **er i ballbesittelse** legger T.O. kortet enten i hånda di eller på bordet stopp klokken (C) gi signal (D) Trykk deretter (J) (hjemme) el. (I) (borte) og bekreft med (F) da varsler den automatisk etter 50 sekunder.

Pause: Ved pause begynner klokka å gå med engang og går i et minutt. Klokka **skal** gå det minuttet og deretter Trykk (C) ned og kampen er klar for neste omgang.

Ny kamp: Ny kamp med samme spilletid som forrige trykk Program (M) og svar yes (B) for endret spilletid se over.